



NAVODILA ZA UPORABO

Ergoles d.o.o.

Stol Ergohuman Elite

Z vami že od 1991



Multifunkcijska ročica



Kot naslona naprej

[Link: video navodila](#)



1. NASTAVITEV VIŠINE STOLA

Za nastavitev višine stola dvignite multifunkcijsko ročico in jo držite, dokler ne dosežete zelene višine. Ko dosežete optimalno višino, ročico spustite.

2. NASTAVITEV KOTA NASLONA

Za nastavitev kota naslona:

- Multifunkcijsko ročico potisnite nazaj.
 - Nato se naslonite s hrbtom nazaj, da se sprosti mehanizem, in nastavite željeni kot.
 - Ko dosežete optimalen položaj, ročico potisnite naprej, da zaklenete naslon.
- ⚠ Pomembno: Mehanizem se sprosti le, če se s hrbtom naslonite nazaj.

3. DODATNA NASTAVITEV KOTA NASLONA / SEDEŽA - NAPREJ

- Pod sedežem na levi strani potisnite ročico navzdol, če želite dodatni naklon naprej.
- ⚠ Desna multifunkcijska ročica mora biti sproščena, da lahko prilagodite naklon.
- Za zaklep nagiba potisnite desno ročico naprej.



Vzglavnik



Nastavitev ledvene opore

[Link: video navodila](#)



4. NASTAVITEV GLOBINE SEDEŽNEGA DELA

Za nastavitev globine sedeža:

- Multifunkcijsko ročico potisnite naprej.
- Ko dosežete želeno globino, ročico potisnite nazaj, da sedež zaklenete.

5. NASTAVITEV VIŠINE NASLONA

Naslon je nastavljen po višini – sede ali stoje ga primite z obema rokama in ga postopoma dvignite. Z zadnjim dvigom se naslon samodejno vrne v najnižji položaj.

6. NASTAVITEV LEDVENE OPORE

Na hrbtni strani naslona se nahaja kolesce za nastavitev trdote ledvene opore.

- Z vrtenjem v smeri urinega kazalca se opora utrdi,
- z vrtenjem v nasprotno smer pa se zrahlja.



5D ročna opirala



Regulacija sile

[Link: video navodila](#)



7. NASTAVITEV VZGLAVNIKA

Vzglavnik si lahko prilagodite po želji tako da vam, kar najbolj podpira vratni del telesa. Nastavljiv je po višini in globini. Vzglavnik primete z rokami ter ga nastavite po vaši želji.

8. NASTAVITEV ROČNIH OPIRAL

Ročna opirala nastavite po višini tako, da jih po stopnjah dvigujete. Ko dosežejo najvišjo točko, se z naslednjim dvigom samodejno spustijo na najnižjo raven. Poleg višine jih lahko prilagodite tudi po globini (naprej/nazaj), širini (noter/ven) in naklonu.

Opomba: na ročna opirala se ne naslanjajte z vso težo, zlasti ob vstajanju. Če so nagnjena, jih lahko poškodujete s telesno težo ali ob udarcu ob mizo. Po uporabi jih vedno vrnite v nevtralno (vodoravno) pozicijo.

9. NASTAVITEV SILE, POTREBNE ZA NAGIB STOLA

Ročica, ki se nahaja pod sedežnim delom na desni strani je namenjen regulaciji sile, katera je potrebna za potisk naslona nazaj in naprej. Z vrtenjem v smeri ure se sila povečuje in obratno.

Preventivna opozorila glede uporabe!

Link: [video navodila](#)



- Na pisarniškem stolu lahko sedi le ena oseba hkrati.
- Stol ni namenjen uporabi kot pripomoček (npr. lestev ali pručka) za doseganje višje ležečih predmetov.
- Vsakih šest (6) mesecev preverite, ali so vsi deli stola na svojem mestu in ustrezno pritrjeni.
- Nikoli ne sedite na sprednjem delu sedeža temveč se vedno usedite tako, da se s telesom pomaknete nazaj po celotni globini sedeža, da se vaš hrbet dotika naslona. Sedenje na sprednjem delu sedeža lahko povzroči prevračanje stola naprej in posledično neželene poškodbe uporabnika ali opreme.
- V primeru maksimalnega naklona naslona nazaj pri uporabi stola ne dvigujte nog ali stegujte rok za hrbet, saj lahko zaradi prevelike teže na zadnjem (hrbtnem) delu stola povzročite nestabilnost in posledično prevračanje ter poškodbe.
- Ne uporabljajte stola, če ugotovite, da so vijaki, matice in ostale komponente neustrezno pričvrščene.
- Kritične dele stola (kolesa, mehanizem za nagib, plinski dviznik, ročna opiralna, nosilec naslona, vzglavnik) redno čistite in po potrebi namažite z ustreznim mazivom za gladko delovanje. V naštetih komponentah se namreč s časom nabira prah, lasje, drobni kamenčki. itd, kar lahko povzroči nepravilno delovanje.
- Če stol vsebuje poškodovane dele ali ima manjkajoče dele, ga ne uporabljajte, dokler popravila ne izvede pooblaščen servis z originalnimi komponentami. Za servis in svetovanje se obrnite na prodajalca.
- Vsa nepooblaščen popravila z neustreznimi ali neoriginalnimi komponentami, ki niso bila opravljena pri pooblaščenem serviserju so razlog za takojšno prekinitve garancijske dobe (če je garancija še v veljavi) in prodajalca odvezuje kakršnekoli odgovornosti pri poškodbi stola ali uporabnika.
- Neupoštevanje zgornjih opozoril lahko povzroči resne poškodbe uporabnika in poškodbe stola.
- V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate na info@ergoles.si ali tel. št. [01 42 32 321](tel:014232321).

Razstavni salon



Z vami že od 1991

KONTAKT

Tbilisijska ulica 57, 1000 Ljubljana, Slovenija
(01) 423 15 05, (01) 423 23 21 | info@ergoles.si