



NAVODILA ZA UPORABO

Ergoles d.o.o.


Stol

Ergohuman Luxury

Z vami že od 1991



Multifunkcijska ročica



Kot naslona

[Link: video navodila](#)



1. NASTAVITEV VIŠINE STOLA

Za spreminjanje višine stola dvignite multifunkcijsko ročico ter jo držite dokler ne dosežete željene višine. Ko dosežete željeno višino ročico spustite.

2. NASTAVITEV KOTA NASLONA - SPOMINSKA NASTAVITEV

Spominska nastavev naslona omogoča določitev kota naslona (končno pozicijo) ob tem pa se naslon vedno vrne v prvotno lego - naprej! Naslon se v tej nastavitvi ne morete fiksirati.

Za nastavev naslona premaknite multifunkcijsko ročico nazaj. Naslonite se nazaj dokler ne dosežete željenega kota. Ob željenem kotu ročico potisnite naprej in kot naslona je shranjen. Naslon se bo tako ob določenem kotu nazaj zaustavil. Za določitev novega kota postopek ponovite.

3. NASTAVITEV KOTA NASLONA - FIKSIRANJE KOTA

Za nastavev naslona prvo premaknite multifunkcijsko ročico nazaj nato premaknite ročico na levi strani navzdol (glej fotografijo). Naslon je sedaj sproščen, ko ga želite fiksirati ročico na levi strani privzdignite in kot bo določen.

(vedno, ko mehanizem za naslon sprostite, se morate s hrbtom nasloniti nazaj na naslon, da sprostite mehanizem, ki se drugače ne bo premaknil, ne glede na to ali je mehanizem sproščen ali ne.)



Multifunkcijska ročica



Kot naslona

[Link: video navodila](#)



4. NASTAVITEV KOTA NASLONA - ZA POKONČNO DELO - 7° NAPREJ

V kolikor želite še dodaten kot naslona naprej uporabite sprednjo ročico na levi strani ob sedežu. Prvo aktivirajte multifunkcijsko ročico za nagib nazaj (na desni strani) nato potisnite ročico na levi strani navzdol (glej fotografijo). Sedaj je naslon aktiviran in dobili ste dodatnih 7° nagiba naprej. V kolikor želite kot fiksirati uporabite ročico na levi strani - glej nastavev kota naslona.

5. NASTAVITEV GLOBINE SEDEŽNEGA DELA

Za nastavev globine sedeža premaknite multifunkcijsko ročico naprej. Za blokiranje sedeža ročico potisnete nazaj.

6. NASTAVITEV VIŠINE NASLONA

Naslon je nastavljen tudi po višini - sede ali stoje ga primite z obema rokama, ter ga po stopnjah dvigujte do zelene pozicije. Z zadnjim dvigom, se naslon spet spusti v najnižji položaj.



ledvena opora



Regulacija sile

[Link: video navodila](#)



7. NASTAVITEV LEDVENE OPORE

Na hrbtne strani se nahaja kolesček s katerim regulirate trdoto ledvene opore. Z vrtenjem v smeri ure se sila povečuje in obratno.

8. NASTAVITEV VZGLAVNIKA

Vzglavnik si lahko prilagodite po želji tako da vam, kar najbolj podpira vratni del telesa. Nastavljiv je po višini in globini. Vzglavnik primete z rokami ter ga nastavite po vaši želji.

9. NASTAVITEV ROČNIH OPIRAL

Ročna opirala nastavite po višini tako, da jih po stopnjah dvigujete. Ko dosežejo najvišjo točko, se z naslednjim dvigom samodejno spustijo na najnižjo raven. Poleg višine jih lahko prilagodite tudi po globini (naprej/nazaj), širini (noter/ven) in naklonu.

Opomba: na ročna opirala se ne naslanjajte z vso težo, zlasti ob vstajanju. Če so nagnjena, jih lahko poškodujete s telesno težo ali ob udarcu ob mizo. Po uporabi jih vedno vrnite v nevtralno (vodoravno) pozicijo.

10. NASTAVITEV SILE, POTREBNE ZA NAGIB STOLA

Ročica, ki se nahaja ob sedežnem delom na desni strani je namenjen regulaciji sile, katera je potrebna za potisk naslona nazaj in naprej. Z vrtenjem v smeri ure se sila povečuje in obratno.

Preventivna opozorila glede uporabe!

Link: [video navodila](#)



- Na pisarniškem stolu lahko sedi le ena oseba hkrati.
- Stol ni namenjen uporabi kot pripomoček (npr. lestev ali pručka) za doseganje višje ležečih predmetov.
- Vsakih šest (6) mesecev preverite, ali so vsi deli stola na svojem mestu in ustrezno pritrjeni.
- Nikoli ne sedite na sprednjem delu sedeža temveč se vedno usedite tako, da se s telesom pomaknete nazaj po celotni globini sedeža, da se vaš hrbet dotika naslona. Sedenje na sprednjem delu sedeža lahko povzroči prevračanje stola naprej in posledično neželene poškodbe uporabnika ali opreme.
- V primeru maksimalnega naklona naslona nazaj pri uporabi stola ne dvigujte nog ali stegujte rok za hrbet, saj lahko zaradi prevelike teže na zadnjem (hrbtne) delu stola povzročite nestabilnost in posledično prevračanje ter poškodbe.
- Ne uporabljajte stola, če ugotovite, da so vijaki, matice in ostale komponente neustrezno pričvrščene.
- Kritične dele stola (kolesa, mehanizem za nagib, plinski dvižnik, ročna opirala, nosilec naslona, vzglavnik) redno čistite in po potrebi namažite z ustreznim mazivom za gladko delovanje. V naštetih komponentah se namreč s časom nabira prah, lasje, drobni kamenčki. itd, kar lahko povzroči nepravilno delovanje.
- Če stol vsebuje poškodovane dele ali ima manjkajoče dele, ga ne uporabljajte, dokler popravila ne izvede pooblaščen servis z originalnimi komponentami. Za servis in svetovanje se obrnite na prodajalca.
- Vsa nepooblaščen popravila z neustreznimi ali neoriginalnimi komponentami, ki niso bila opravljena pri pooblaščenem serviserju so razlog za takojšno prekinitve garancijske dobe (če je garancija še v veljavi) in prodajalca odvezuje kakršnekoli odgovornosti pri poškodbi stola ali uporabnika.
- Neupoštevanje zgornjih opozoril lahko povzroči resne poškodbe uporabnika in poškodbe stola.
- V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate na info@ergoles.si ali tel. št. [01 42 32 321](tel:014232321).

Razstavni salon



Z vami že od 1991

KONTAKT

Tbilisjska ulica 57, 1000 Ljubljana, Slovenija
(01) 423 15 05, (01) 423 23 21 | info@ergoles.si